

PLEJEANVISNINGER – UDENDØRSPANEL

Skader, som opstår på yderlag i forbindelse med transport eller montering, skal reparerer omgående, og der skal udføres kontrol umiddelbart efter montering af detaljer. Alle udvendige overflader skal kontrolleres årligt.

Malede overflader

Hvis der forekommer blærer eller sprækker, eller hvis farven er skallet af, skal der omgående udføres vedligeholdelsesmaling i henhold til følgende anvisninger:

- Overfladen vaskes med en let basisk opløsning.
- Sprukken og løstsiddende maling slibes væk, og harpiks, som eventuelt er trængt ud af træet, skrubes af.

- Eventuelle sprækker i fx hjørnesammenføjninger reparerer med en elastisk tætningsmasse.
- Det rengjorte træ pletbehandles med alkydgrunder. Stryg hele den udvendige overflade med en alkydfarve eller akrylatfarve, som er egnet til udendørsmaling.

Overfladebehandlingen påvirkes af klimatiske forhold som sol og skygge. En sydvendt overflade kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt overflade. Træet må ikke overfladebehandles i regnvejr, eller hvis træet er fugtigt.