

SKÖTSELINSTRUKTION – INNERPANEL

Din panel är ytbehandlad med vattenburna produkter. Emellanåt kan en rengöring av ytan vara nödvändig. Vid eventuella fläckar skall ytan rengöras så snart som möjligt. För rengöring används med fördel milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten på en väl urvriden trasa. Torka sedan av med rent vatten och torka torrt.

För att bevara utseende och finish bör du tänka på att inte använda:

- alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel
- lösningsmedel
- preparat som innehåller slipmedel
- repande verktyg

Tänk på att inte låta rengöringsmedel eller annan vätska stå och "dra".

Tänk på att! Tejp och andra främmande ämnen så som till exempel, häftmassa och hudkräm kan mjuka upp färgfilmen och leda till avflagnings/färgsläpp.