

Long Mask™

I produktionen:

När tejp används för maskering i samband med målning av tvåfärgade föremål måste primern härda ordentligt innan tejp appliceras.

Härddningstiden beror på restmängden impregneringsvätska om man använder djupimpregnering, applicerad primer mängd, tillsammans med torkförhållande, inklusive förändringar i luft och temperatur.

För att få en skarp kant måste man använda en tejp som inte är kräppad/vävd, dvs. så slät som möjligt.

För trä rekommenderas en speciell blå 3M Scotchtape "Long Mask™".

Tejpen måste tas bort innan ytskiktet torkat helt, dvs. innan ytskiktet bildat en film. I annat fall finns risk att man drar bort filmen.

Hos konsument:

Senare användning av maskeringstejp kräver att det bildats en bra vidhäftning mellan primer och ytskikt, dvs. att systemet torkat tillräckligt.

Torkningen beror på filmlagrets tjocklek, torkförhållande och hur snart efter produktion som föremålen levereras och exponeras. Hög luftfuktighet eller låg temperatur gör att torkprocessen bromsas in eller stoppas helt, detta kan ge upphov till bristfällig vidhäftning mellan skikten.

Normalt ska tejp tas bort så snart som möjligt och man ska endast använda tejp som inte lämnar klisterrester eller märken på föremålet.

Ovan nämnda tejp kan användas.